

EN Safety Instructions and Warnings

- Do not open the device!
- Before any installation, or maintenance, ensure that the main switch is switched off and prevented from being switched on again.
- The device can be installed and put into service by qualified personnel only.
- Never work on the device if power is applied.
- Risk of electric arcs and electrical shock, which can cause death, severe personal injury or substantial property damage.
- The unit must be connected to the mains supply in compliance with national regulations (e.g. VDE0100 and EN50178). All wire strands must be fastened in the terminal blocks. (Potential danger of contact with the case).
- All input and output wires must be properly rated for the power supply and must be connected with the correct polarity. Fig.1
- The Power Supply wiring must be sufficiently fused.
- Do not introduce any objects into the device.
- Keep away from fire and water.
- The internal fuse is not accessible. If this internal fuse has blown, the power supply has an internal defect and, for safety reasons, must be shipped to the local distributor.
- The device is designed for use in a clean, dry environment.
- The device shall be mounted in an enclosure in the end application. The power supply is not accessible in operation.

Installation Instructions

The standard mounting orientation is with input terminals (I/P) at the bottom.

Recycling

The device contains elements that are suitable for recycling, and components that need special disposal. You are therefore requested to make sure that the device will be recycled at the end of its service life.

Identification of Features Fig.1

- Input Connection Terminal N (White)
- Input Connection Terminal L (Black)
- Output Connection Terminal + (Red)
- Output Connection Terminal - (Black)

DE Sicherheitsinstruktionen und Warnungen

- Das Gerät nicht öffnen!
- Vor Installations- oder Wartungsarbeiten muss sichergestellt sein, dass der Hauptschalter der Anwendung ausgeschaltet ist und ein Einschalten verhindert wird.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Nie am Gerät arbeiten, wenn Spannung angelegt ist.
- Es besteht das Risiko eines elektrischen Schläges und Entstehung von Lichtbögen, welche lebensgefährliche Körperverletzungen oder Sachschäden verursachen können.
- Der Anschluss des Geräts an das Versorgungsnetz muss den nationalen Vorschriften entsprechen (z.B. VDE0100 und EN50178). Alle Drähte müssen an den Anschlussklemmen befestigt sein (Potentielle Risiko eines Kontakts mit dem Gehäuse).
- Alle Verdrillungen am Eingang und Ausgang müssen entsprechend dem Netzeil ausgelegt und mit der richtigen Polarität verbunden sein. Fig.1
- Die Stromversorgung muss ausreichend abgesichert sein.
- Es dürfen keine Gegenstände in das Gerät eingeführt werden.
- Von Feuer und Wasser fernhalten.
- Die interne Sicherung ist nicht zugänglich. Falls diese auslöst hat die Stromversorgung einen internen Defekt und muss aus Sicherheitsgründen zum lokalen Distributor zurückgeschickt werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in sauberer und trockener Umgebung bestimmt.
- Das Gerät muss in der Endapplikation in einem Gehäuse montiert sein. Die Stromversorgung darf im Betrieb nicht zugänglich sein.

Einbauanweisungen

Die Standardmontageausrichtung ist mit den Eingangsanschlüssen (I/P) auf der unteren Seite.

Entsorgung

Das Gerät enthält Bestandteile, welche zum Recycling geeignet sind und Komponenten, welche fachgerecht entsorgt werden müssen. Stellen Sie daher sicher, dass das Gerät nach Gebrauch korrekt entsorgt wird.

Funktionsbeschreibung Fig.1

- Eingangsanschlussklemme N (Weiss)
- Eingangsanschlussklemme L (Schwarz)
- Ausgangsanschlussklemme + (Rot)
- Ausgangsanschlussklemme - (Schwarz)

FR Consignes de sécurité et avertissements

- Ne pas ouvrir l'appareil!
- Avant toute installation ou action d'entretien, s'assurer que l'interrupteur principal soit éteint et sécurisé contre toute remise en marche.
- L'appareil peut être installé et mis en service uniquement par du personnel qualifié.
- Ne jamais travailler sur l'appareil, quand il est mis sous tension.
- Risque d'arcs et de chocs électriques, qui peuvent provoquer des blessures corporelles graves, la mort ou des dégâts matériels importants.
- L'appareil doit être branché à l'alimentation dans le respect des réglementations nationales (par ex. VDE0100 et EN50178). Tout brin de fil doit être fixé dans les borniers (Risque potentiel de contact avec le casier).
- Tous les fils d'entrée et de sortie doivent être correctement étalonnés pour le bloc d'alimentation et être branchés à la bonne polarité. Fig.1
- Le câble d'alimentation doit être protégé par des fusibles de calibre suffisant.
- Ne pas introduire d'objets dans l'appareil.
- Tenir à l'écart du feu et de l'eau.
- Le fusible interne n'est pas accessible. Si ce fusible interne est grillé, le bloc d'alimentation présente un défaut interne et, pour des raisons de sécurité, il doit être expédié au distributeur local.
- L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement propre et sec.
- L'appareil doit être monté à l'intérieur d'une enceinte dans l'application finale. Pendant le fonctionnement, le bloc d'alimentation n'est pas accessible.

Instructions d'installation

L'orientation standard du support prévoit que les bornes d'entrée (I/P) se trouvent en bas.

Recyclage

L'appareil contient des éléments appropriés au recyclage et des composants nécessitant une mise au rebut particulière. L'utilisateur est donc prié de s'assurer que l'appareil sera recyclé à la fin de sa durée de vie.

Identification des caractéristiques Fig.1

- Borne de branchement d'entrée N (Blanc)
- Borne de branchement d'entrée L (Noir)
- Borne de branchement de sortie + (Rouge)
- Borne de branchement de sortie - (Noir)





Fig.1



SPECIFICATIONS	Order Code	
	TIW 24-	
Nominal Input Voltage	100 - 240 VAC	
Nominal Input Current	0.42-0.32 A	0.45-0.30 A
Operational Input Voltage Range	93 - 264 VAC	
Input Voltage Frequency Range	47 - 63 Hz	
Inrush Current (115/230 VAC)	12/24 A	
Circuit Breaker Rating / Characteristic	6A / C	
Max. Output Power	24 W	
Output Voltage	12 V	24 V
Max. Output Current	2.0 A	1.0 A
Power Factor λ	0.41	0.44
Typical Efficiency (230 VAC)	83%	85%
Operating Temperature Range	-25°C to +50°C	
Max. Case Temperature Tc	98°C	97°C
Output Power Derating - Input Voltage	Fig.3	
Protection Class	Class II	
Degree of Protection	IP67	
Leakage Current (max)	0.25 mA	
Network Configuration	TN-S, TN-C, TT, IT	
Humidity	5 - 95%, no condensation	
Storage Temperature	-40°C to +85°C	
Maximum Altitude	3000 m	

SPEZIFIKATIONEN	Bauteilezeichnung	
	TIW 24-	
Nominale Eingangsspannung	100 - 240 VAC	
Nominaler Eingangstrom	0.42-0.32 A	0.45-0.30 A
Eingangsbetriebsspannungsbereich	93 - 264 VAC	
Eingangsspannungsfrequenzbereich	47 - 63 Hz	
Einschaltstrom (115/230 VAC)	12/24 A	
Sicherungswert / Charakteristik	6A / C	
Max. Ausgangsleistung	24 W	
Ausgangsspannung	12 V	24 V
Max. Ausgangstrom	2.0 A	1.0 A
Leistungsfaktor λ	0.41	0.44
Typischer Wirkungsgrad (230 VAC)	83%	85%
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +50°C	
Max. Gehäsetemperatur Tc	98°C	97°C
Ausgangsleistungsminderung - Eingangsspannung	Fig.3	
Schutzklasse	Klasse II	
Schutzart	IP67	
Kriechstrom (max)	0.25 mA	
Netzstruktur	TN-S, TN-C, TT, IT	
Luftfeuchtigkeit	5 - 95%, keine Befeuung	
Konfiguration des Netzwerks	TN-S, TN-C, TT, IT	
Humidität	5 - 95%, sans condensation	
Temperatur de stockage	-40°C à +85°C	
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C	
Maximale Höhe	3000 m	

- ¡No abrir el dispositivo!
- Antes de realizar cualquier actividad de instalación o mantenimiento, verificar que el interruptor principal esté desactivado y bloqueado para evitar que pueda activarse de nuevo.
- La instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo solo pueden ser realizadas por personal cualificado.
- No trabajar nunca en el dispositivo si la alimentación está activada.
- Riesgo de arcos eléctricos y de descargas eléctricas que pueden provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales considerables.
- La unidad debe conectarse a la alimentación de red de acuerdo con las normativas nacionales (por ejemplo, VDE0100 y En50178). Todos los cables trenzados deben fijarse en los bloques de terminales (Peligro potencial de contacto con la carcasa).
- Todos los cables de entrada y salida deben tener valores nominales adecuados para la fuente de alimentación y deben conectarse con la polaridad correcta. Fig.1
- El cableado de la fuente de alimentación debe estar debidamente protegido mediante fusibles.
- No introducir ningún objeto en el dispositivo.
- Mantener el equipo alejado del fuego y del agua.
- El fusible interno no es accesible. Si este fusible interno se ha fundido, la fuente de alimentación presenta un defecto interno y, por motivos de seguridad, debe enviarse al distribuidor local.
- El dispositivo está diseñado para su uso en un entorno limpio y seco.
- El dispositivo se instalará en un recinto dentro de la aplicación final. No es posible acceder a la fuente de alimentación en funcionamiento.

Instrucciones de instalación
La orientación de montaje estándar es con los terminales de entrada (I/P) en la parte inferior.

Reciclaje
La unidad contiene elementos aptos para el reciclaje y componentes que requieren medidas de eliminación especiales. Por lo tanto, resulta imprescindible asegurar el reciclaje de la dispositivo al final de su vida útil.

Identificación de características Fig.1

1. Terminal de conexión de entrada N (Blanco)
2. Terminal de conexión de entrada L (Negro)
3. Terminal de conexión de salida + (Rojo)
4. Terminal de conexión de salida - (Negro)

Istruzioni per l'installazione
Il montaggio standard prevede i terminali di ingresso orientati verso il basso.

Riciclaggio

L'unità contiene elementi adatti al riciclaggio e componenti che necessitano di criteri di smaltimento speciali. Siete pertanto invitati a verificare che l'apparecchio venga riciclato al termine del suo ciclo di vita.

Identificazione dei particolari Fig.1

1. Terminali di connessione di ingresso N (Bianco)
2. Terminali di connessione di ingresso L (Nero)
3. Terminali di connessione in uscita + (Rosso)
4. Terminali di connessione in uscita - (Nero)

Инструкции по установке
Стандартная монтажная ориентация предусматривает расположение входных клемм (I/P) внизу.

Утилизация

Блок содержит элементы, пригодные для повторной переработки, и компоненты, которые требуют особого способа утилизации. Поэтому вы должны обеспечить переработку устройства по окончании его срока службы.

Описание компонентов Fig.1

1. Входная соединительная клемма N (Белый)
2. Входная соединительная клемма L (Черный)
3. Выходная соединительная клемма + (Красный)
4. Выходная соединительная клемма - (Черный)






Fig.1



ESPECIFICACIONES	Código de pedido	
	TIW 24-	
	112	124
Tensión de entrada nominal	100 - 240 VCA	
Corriente de entrada nominal	0.42-0.32 A	0.45-0.30 A
Rango de tensión de entrada de funcionamiento	93 - 264 VCA	
Rango de frecuencia de la tensión de entrada	47 - 63 Hz	
Corriente de ruptura (115/230 VCA)	12/24 A	
Valor nominal / características del interruptor	6A / C	
Potencia de salida máx.	24 W	
Tensión de salida	12 V	24 V
Corriente de salida máx.	2.0 A	1.0 A
Factor de potencia λ	0.41	0.44
Eficiencia típica (230 VCA)	83%	85%
Rango de temperatura de funcionamiento	-25°C a +50°C	
Temperatura de la carcasa máx. Tc	98°C	97°C
Reducción de potencia de salida - Tensión de entrada	Fig.3	
Clase de protección	Clase II	
Grado de protección	IP67	
Corriente de fuga (máx.)	0.25 mA	
Configuración de red	TNS, TN-C, TT, IT	
Humedad	5 - 95%, sin condensación	
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C	
Altitud máxima	3000 m	